

## △注意・使用上の注意

### ■使用上の注意（実装上の注意）

1. 本製品を水、および溶剤等で洗淨しないでください。
2. 衝撃、振動でノイズが発生する事がありますので、ゴム等の緩衝材で外来振動を遮断してください。
3. はんだ付けの際は、端子に力が加わらないように特にご注意ください。
4. はんだ付けの際は、はんだこてを使用してください。  
(フロー、およびリフローには対応していません。)  
350℃以下、3秒以内でピン端子部の根元から2mm以上離してください。

### ■使用上の注意（取り扱い上の注意）

1. 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回路設計には十分にご注意ください。
2. 本体に直流電圧を印加された場合、不具合を生じることがありますので、回路設計には十分注意してください。
3. 本製品は空中用に設計されたものです。  
水中や液中では使用しないでください。
4. 本体に規格以上の衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので、取扱いには十分にご注意ください。
5. センサ背面を強く加圧すると内部の部品が破損する恐れがありますので取扱には十分ご注意ください。

### ■使用上の注意（保管・使用環境）

1. 当製品は、塩化性ガス・硫化性ガス・酸・アルカリ・塩等の腐食性雰囲気がない環境で保管 及び使用してください。  
また、温湿度変化の少ない、直射日光の当たらない常温・常湿の室内 で保管してください。腐食性雰囲気、高温多湿な環境や、温度変化の激しい場所での保管及び使用は、特性劣化、はんだ付け性劣化を招く原因となります。
2. 保管環境は、周囲温度-10~40℃、相対湿度30~80%とし、納入後6ヶ月以内にご使用ください。