

△注意・使用上の注意

■使用上の注意（保管・使用環境）

1. 温度-10℃～40℃、湿度30～85%で保管してください。
 2. 硫黄や塩素を含まない雰囲気でご保管してください。
 3. 製品納入後、6ヶ月以内にご使用ください。
 4. 最小梱包単位は、使用直前まで開封しないでください。
 5. 直射日光の当たる所での保管は、避けてください。
 6. 当製品は以下の環境および条件ではご使用頂けません。
当製品を下記環境および条件で使用される場合には、あらかじめ当社までご連絡ください。
- (1) 腐食性ガス雰囲気（塩素ガス、硫化水素ガス、アンモニアガス、亜硫酸ガス、酸化窒素ガス）
 - (2) 液体中（水、油、薬液、有機溶剤等）
 - (3) 塵埃の多い所
 - (4) 直射日光の当たる所
 - (5) 静電気や電界強度の影響が強い所
 - (6) 潮風の強い所
 - (7) その他(1)～(6)項に準ずる所

■使用上の注意（定格上の注意）

1. 製品をレオスタット（部分負荷）でご使用の場合、定格電力は抵抗値の割合に比例して軽減してください。
2. 最大印加電圧は $\sqrt{P \cdot R}$ または最高使用電圧のいずれか小さい方を超えないでください。

■使用上の注意（実装上の注意）

1. はんだ付け
 - (1) リフロー・フローおよびはんだコテによるはんだ付けが可能です。
 - (2) 当社の標準ランド寸法にて使用してください。必要以上に大きすぎる場合、はんだ溶融時の表面張力により位置ずれ発生の原因となります。また、逆に小さすぎるとはんだ付け強度不足となります。
 - (3) はんだ付け条件
温度プロファイルをご覧ください。
はんだ付け時間が長すぎたり、はんだ付け温度が高すぎたりしますと、製品の機能を損なう恐れがあります。
 - (4) はんだ量が過少・過多にならないようにして、はんだ付けをしてください。なお、リフローはんだの場合、クリームはんだの塗布厚は100～150 μ mとし、ランドパターンは当社標準寸法を厳守してください。
過少の場合は、はんだ固着強度不足の原因となります。
過多の場合は、はんだブリッジの原因となります。
 - (5) はんだコテ先が抵抗器の樹脂基板に触れないように留意してください。コテ先が触れた場合、基板破損の原因となる恐れがあります。
2. 実装
 - (1) トリマポテンショメータを基板に取り付ける際、トリマポテンショメータに9.8N（参考値；1kgf）以上の力を加えないようにしてください。
 - (2) 基板に大きなソリや曲げを加えた場合トリマポテンショメータが破損する場合がありますので、基板のソリ、曲がりを防止する取り扱いをしてください。
 - (3) プレーサーのノズル寸法は、外径 ϕ 4.0mm、内径 ϕ 2mm程度をご推奨いたします。
3. 洗浄
イソプロピルアルコール・エチルアルコールで洗浄できます。その他の溶剤をご使用になる場合は、事前に当社までお問い合わせください。

■使用上の注意（取り扱い上の注意）

1. ドライバー溝に合った調整用ドライバーをご使用ください。
下記の市販ドライバーをご推奨いたします。
・手調整用推奨ドライバー
（株）ベッセル製：No.9000-2.6×30
（ムラタ品番：KMDR120）
なお、当社にても上記ドライバーはご購入可能です。
その際は（ ）内のムラタ品番をご指定ください。
2. ドライバープレートへのドライバーによる加圧は、許容値4.9N（参考値；500gf）以下にしてください。許容値以上の圧力を加えた場合、製品を破損したり、機能を損なう恐れがあります。
3. PVM4シリーズは、電気的有効回転角度内でご使用ください。当製品は、回転止めがありませんので、電気的有効回転角度を超えてドライバープレートを回転させた場合、製品の機能を損なう恐れがあります。
4. 調整後、ペイントロックをされる場合は、塩素、硫黄等を含まないペイントロック剤（スリーボンド社「1401シリーズ」など）をご使用ください。
塩素、硫黄等を含むペイントロック剤の場合、製品に悪影響を及ぼす恐れがあります。なお、ご使用に際しては、実機評価にて十分な性能確認を実施してください。

■使用上の注意（その他）

1. 当製品のご使用にあたっては、実際の貴社製品に実装した状態で必ず評価・確認してください。
2. 当カタログの記載内容を逸脱して当製品を使用されたことによって生じた不具合につきましては、当社は保証致しかねますのでご了承ください。